



# E-PEX

## Smart Apex Locator



### Integration des Endomotors mit Apex Locator (Verbinden-Funktion)

- Automatischer Start und Stopp
- Apikal Umgekehrt
- Apikal verlangsamt



### Intelligentes, präzises und zuverlässiges Apex-Locator

- Fortschrittliche Multifrequenz-Technologie
- Hohe Präzision in nassen und trockenen Kanälen
- Großes 3,5" LCD-Display
- Automatische Kalibrierung
- Kompakte Größe & stabiles Design

### Bildschirmanzeige und ihre Bedeutung

	Schnittstelle	Schnittstelle	Schnittstelle	Schnittstelle
Display				
Wert	1 2	0 9	0 0	- 3
Bedeutung	Der entsprechende Skalenwert ist 2, was bedeutet, dass der Abstand zum Apex etwa 2 mm beträgt.	Es zeigt an, dass der Abstand zum Apex etwa 1,5 mm beträgt.	Es zeigt an, dass die Endo-Feile den Apex erreicht	Es zeigt an, dass die Wurzelkanalfeile den Apex überschritten hat
Alarm	Didi-Alarm ertönt für ein langes Zeitintervall	Das Intervall des Didi-Alarms wird kürzer	Ununterbrochener langer Piepton	Sehr schneller Didi-Alarm Ton